


Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Schneidmessern vom Typ (SPB-0030)

Das Schneidmesser vom Typ SPB-0030 für dünne Folien hat eine sehr feine und scharfe Spitze. Um die empfindliche Spitze beim Entfernen der Schutzkappe nicht zu beschädigen beachten Sie die korrekte Handhabung.

1. Beispiel für richtige Handhabung

Greifen Sie die Plastikkappe im vorderen Teil und ziehen Sie die Schutzkappe gerade in Richtung Messerspitze ab.
Eine festsitzende Schutzkappe lässt sich mit dem Fingernagel leicht lösen.



2. Beispiele für falsche Handhabung

(1) Fassen Sie die Schutzkappe nicht an der Messerspitze, andernfalls kann die Spitze brechen.



(2) Die Messerspitze kann etwas festkleben. Durch die Drehbewegung kann die Messerspitze brechen.

